

Aufbauanleitung

Bitte unbedingt lesen!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Haltesystems. Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, werden Sie viel Freude an diesem Produkt und der Montage haben.

Hinweise für die Handhabung und Installation

- * Bei der Montage der Haltesysteme, diese so ausrichten das die Vorderseite gegen Fahrtwind geschützt ist, so daß kein Fahrtwind unter die Paneelen greifen kann.
- * Trotz der sicheren Konstruktion dieses Produktes ist es ratsam, dieses mit Sorgfalt zu behandeln.
- * Westech-Solar übernimmt keine Haftung für Sachschaden, die durch unsachgemäße Montage oder Nichtbeachten der Montageanleitung entstehen.
- * Verwenden Sie zur Verklebung der ABS Haltespoiler nur Kleber die für ABS-Verklebung geeignet sind
- * Halten Sie das Haltesystem immer flach (keine Biegung oder Torsion etc.).
- * Für optimale Ergebnisse beim Kleben ist eine reine Oberflächenvorbehandlung erforderlich. Die Klebeverbindung wird um so fester, je gründlicher vorher gereinigt wurde.

Installation

Vorbereiten der Klebeflächen

Voraussetzung für eine einwandfreie Klebeverbindung ist die vollständige Entfernung von Öl, Fett, Staub und sonstigen Schmutzresten von den Klebeflächen.

Verbinden der Profile mit dem Solarmodul

- Zur Verschraubung der Haltespoiler oder Ecken an dem Solarmodul sind Edelstahlschrauben zu verwenden

- Zuerst die gekennzeichneten Bohrungen in den Befestigungsmulden mit 4,5mm vorbohren.

- Anschließend die Bohrung auf den Modulrahmen übertragen (anzeichnen oder leicht anbohren)

TIPP: Prüfen Sie vor dem Bohren noch einmal die Schraubenlochposition am Modulrahmen.

- Jetzt die Schraublocher in den Modulrahmen mit 3,5mm vorbohren (wenn vorhanden durch beide Wände des Hohlkammerprofils)

- Das Solarmodullaminat darf auf keinen Fall angebohrt werden. Dieser Hinweis gilt für Solarmodule sämtlicher Hersteller.

- Jetzt die Haltespoiler mit dem Solarmodul verschrauben. Schraubenanzugsmoment ca. 10-12 Nm. -

Um ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Hohlraum des Spoilers zu verhindern, die Schrauben gut eindichten und jährlich kontrollieren.

Verklebung auf dem Reisemobildach oder anderen ebenen Flächen

Die genauen Verklebungshinweise für diesen Spezialkleber lesen Sie bitte auf der Verpackung des Klebers nach.

- Legen Sie die Modul/Spoiler Einheit an der endgültigen Position ab.

TIPP: Denken Sie vor der Montage an die Vorbereitung des Kabelanschlusses am Modul. Ist das Modul bereits montiert erreichen Sie die rückseitige Anschlußdose nicht mehr.

- Umranden Sie die Position mit einem Filzstift oder mit Klebeband.

- Tragen Sie den Kleber auf dem Spoiler auf.

- Legen Sie die Modul/Spoiler Einheit wieder innerhalb der Markierung ab und drücken Sie diese leicht an.

- Das Fahrzeug für 24-36 Std. nicht bewegen.

Westech-Solar Energy GmbH (Germany)

Robert-Koch-Straße 3a 82152 Planegg

Tel.: 089/895457-70, Fax: -71

Internet: www.westech-solar.com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen; Stand: 04.09.2017